

Testeurs d'isolement et de terre avec piquets

Mesureur de terre / Earth Tester

IM-5300B

Le IM5300B est un telluromètre de mesure par la méthode des terres auxiliaires.

Il possède un grand afficheur pour la mesure, et l'indication du niveau de tension des piles.

- * Résistance de terre 20-200-2000 Ohms
- * Boîtier antichoc surmoulé
- * Test de continuité sonore beep < 40 Ohms
mesure 200 Ohms - 200 kOhms
- * Touche lock pour maintenir la mesure permanente
- * Mesure tension 1000VDC 750VAC
- * livré avec 8 x Piles 1,5V, cordons de test et malette
- * Garantie 1 an
- Taille (LxIxp) :**
200mm x 92mm x 50mm
- Poids :** 700g
- * **EN 61010-1** CATIII 1000V



Pour commander:

IM-5300B

Megohmmètre / Insulation Tester

IM-5500

Le contrôleur d'isolement IM5500 possède 4 fonctions de mesure : résistance d'isolement sous 3 tensions d'essais (250V 500V 1000V), résistances, tension continue et tension alternative.

- * Test d'isolement 2 gammes 200 - 2000Mohms
sous 250-500-1000V : courant nominal 1mA sous
la tension d'essai nominal
- * Boîtier antichoc surmoulé
- * Test de continuité sonore beep < 40 Ohms
mesure 200 Ohms - 200 kOhms
- * Touche lock pour maintenir la tension d'essai sur les
câbles de capacité élevée longs à charger
- * Mesure tension 1000VDC 750VAC
- * livré avec 8 x Piles 1,5V, cordons de test et malette
- * Garantie 1 an
- Taille (LxIxp) :**
200mm x 92mm x 50mm
- Poids :** 700g
- * **EN 61010-1** CATIII 1000V
- * fusible de rechange **FUST1** 250mA/600V (lot de 10)



Pour commander:

IM-5500